

EXR-B

INSTALACIÓN NUEVAS FUENTES

support@exrobotsitc.com

exrobotsitc.com

EXROBOTS INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA CREATIVA S.L.

Avenida del Vaillo 63, 28670 Villaviciosa de Odón, España


Contacto General para Soporte Técnico:

Teléfono: +34 627 682 065

E-mail: support@exrobotsitc.com

Web: exrobotsitc.com

Dirección: Calle Florida 5, nave 6, 28670 Villaviciosa de Odón, España



Instalación de *Nuevas Fuentes*

1. Descargar las nuevas fuentes desde la cuenta de correo que hay en la Tablet.




Ilustración 01. Descarga de cuenta de correo

2. Entrar en la aplicación de Laserpecker.




Ilustración 02. Inicio de pantalla con 'LaserPecker APP'

3. Entrar en el apartado de **“CREATE”**




Ilustración 03. Inicio de LaserPecker APP

4. Seleccionar la opción de **"MORE FONTS"**




Ilustración 04. Botón 'More Fonts'

5. Seleccionar “+” para importar las fuentes descargadas anteriormente.




Ilustración 04. Botón '+'

6. Ir a downloads y seleccionar las fuentes descargadas.




Ilustración 06. Selección de fuentes descargadas

7. Una vez importadas permanecerán en la aplicación.




Ilustración 07. Fuentes importadas